



NEU



pro clima

ORCON[®] LINE

**Luftdichtungsanschlusskleber
von der Rolle**

Lösemittelfreier, dauerhafter, elastischer, frostsicherer Luftdichtungskleber von der Rolle. Für den Anschluss von Dampfbremsen und Dampfsperren aller Art, z. B. pro clima INTELLO, PE-, PA-, PP- und Aluminiumfolien an mineralische oder raue angrenzende Bauteile, wie z.B. Mauerwerk, Putz, Beton, sägeraues Holz etc. gemäß DIN 4108-7, SIA 180 und ÖNorm B8110-2. Zum Patent angemeldet.

- ✓ Schnelle, saubere und sichere Anwendung direkt von der Rolle
- ✓ Überstehendes Trennpapier einfach abzulösen, verhindert seitliches Verkleben mit dem Untergrund, schützt Kleber vor Verschmutzung
- ✓ Keine Trocknungszeit erforderlich, Anschluss sofort luftdicht
- ✓ Dehnbar: Fehlt am Ende der Verklebung ein Stück Kleberraupe, Material einfach etwas ziehen
- ✓ Wasserfester SOLID-Kleber frei von Weichmachern, Lösemitteln, Emulgatoren und Konservierungsmitteln



www.proclima.de

... und die Dämmung
ist perfekt



Luftdichtungsanschlusskleber von der Rolle



Technische Daten:

Eigenschaft	Wert
Material	Vierkantprofil SOLID-Kleber, silikonisiertes Trennpapier
Farbe	transluzent
Breite Kleberraupe	10 mm
Dicke Kleberraupe	3,5 mm
Temperaturbeständigkeit	langfristig -20 bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur	ab + 5°C
Beständigkeit gegen Feuchte	wasserfest
Lagerung	liegend, kühl und trocken, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Lieferformen:

Artikel-ID	EAN	Länge	Breite	Dicke	kg/VE	VE	VE/PAL
14132	4026639141323	15 m	10 mm	3,5 mm	ca. 5 kg	10	56
14165	4026639141651	15 m	10 mm	3,5 mm	ca. 10 kg	20 Profi-VE *	28

Lieferbar ab 10.10.2012

* Profi-VE nicht im Anbruch lieferbar

Vorbereiten



1 Untergründe müssen tragfähig, trocken, glatt, staub-, silikon- und fettfrei sein. Untergründe abfegen, ggf. absaugen und abwischen.

Kleberraupe ansetzen



2 ORCON LINE auf dem zu verklebenden Untergrund ansetzen, abwickeln und Zug um Zug verkleben.

Trennfolie entfernen



3 Kleberraupe fest anreiben und Trennfolie Zug um Zug entfernen.

Bahn in den Kleber legen



4 Anzuschließende Bahn mit einer Dehnschleife in die Kleberraupe legen damit Bauteilbewegungen aufgenommen werden können. Anschließend Bahn fest anreiben. Fertig.

DETAIL: Bahnenüberlappung



5 Bahnenüberlappungen im Anschlussbereich untereinander mit einem Streifen ORCON LINE verkleben. Bahnen fest zusammendrücken.

TIPP: Kleberraupe verdoppeln



6 Bei sehr rauen Untergründen einfach zwei Kleberraupe aufeinander aufbringen.

Weitere Informationen über die Verarbeitung und Konstruktionsdetails enthalten die pro clima Planungsunterlagen.

(Bitte beachten Sie auch die Empfehlungen der aktuell gültigen pro clima Anwendungsmatrix)

Bei Fragen erreichen Sie die **pro clima Technik-Hotline**

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.45

Fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.51

eMail: technik@proclima.de

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
Fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.21
eMail: info@proclima.de



www.proclima.de